

HUNTER *Tec*
HL2210s
Kullanım Kılavuzu

www.huntertec.com.tr

Genel Açıklama

Satın almış olduğunuz ürün özellikle Türk Lirası banknotlarının sayımı, şüpheli banknotların tespiti, değerlerinin gösterilmesi için Türkiye de, Türk mühendisleri tarafından özenle tasarlanmıştır. Özellikle Türk lirası banknotların sayımında, ayrıştırılmasında ve şüpheli banknotların tespitinde başarı oranı oldukça yüksek olup, kullanıcıların günlük ihtiyacını fazlasıyla karşılamaktadır.

Teknolojik değişimler ve gelişmeler sonucunda, satın almış olduğunuz ürün içerisinde kullanılan sensör grupları sürekli güncellenmekte ve sayım ve şüpheli banknot ayırım performansı sürekli yükseltilmektedir.

Satın almış olduğunuz ürün, kullanımı kolay, kullanıcı dostu ve anlaşılır olması hedeflenerek tasarlanmış ve sizlerin kullanımına sunulmuştur.

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı arzu ederiz ...

Makine içeriği

1. Makine
- 2 Kullanıcı klavuzu
3. Garanti kartı
4. Güç kablosu
5. Müşteri ekranı
6. Temizlik fırçası

Makinenin açılması

Makine güç kablosunu, elektrik prizine bağlayınız, diğer ucunu makine arkasında bulunan sokete takınız. Makine arkasında bulunan açma/kapama tuşuna basarak makinenizi açınız. Makine ilk açılıştta tüm fonksiyonlarını test edecek ve herhangi bir problem yok ise sorunsuz bir biçimde açılacaktır.

Teknik bilgiler

- Almış olduğunuz para sayma makinesi Ultraviole (UV) ve Manyetik (MG) sensörleri ile sahtelik kontrolü yapar

- Otomatik ve manuel olarak çalışabilir

- Desteleme, karışık para sayma, tek kupür sayma ve adet sayma fonksiyonları mevcuttur.

- Otomatik yarım para algılama

- Sayım hızı: 1000 adet/dakika

- Üst hazne kapasite: 150 banknot

- Alt hazne kapasite: 150 banknot

- Sayılabilir banknot kalınlığı: 0.075-0.15 mm

- Sayılabilir banknot boyutları: 50mmx110 mm - 90mmx190mm

- Güç harcama: AC220 volt 50 Hz

- Güç tüketimi: 80 Watt altı

- Gürültü seviyesi: 60 DB altı

- Çalışma sıcaklığı: 0 - 40 santigrad derece

- Net ağırlık: 6 kg

- Gross ağırlık: 6,5 kg

Kullanım

-Sayım: Öncelikle makinenize paraları koymadan düzeltiniz. Tüm paralar düzgün şekilde olmalı, katlı para veya buruşuk paralar makinenizin sayım performansını etkiler.

* Paraları düzelttikten sonra makinenizeönedoğru yatık bir biçimde koyunuz.

* Makine paraları algıladıktan sonra, otomatik çalışmaya başlayacaktır.

* Makineniz çalıştıktan sonra paraları arka tarafa doğru itiniz ve elinizi çekiniz.

* Makineniz paraları sayacak ve size ekranda, adet, tutar ve her kupür bazında adet bilgisi verecektir.

-Ekle özelliği: Makinenizdeki ekle butonuna basarsanız makine ekranında ekle ibaresi belirecektir.

Bu ibareyi gördüğünüzde makineniz saydığı tüm banknotları üzerine ekleyerek ekrana yansıtacaktır. Bu fonksiyonu kullanmamainızı önemle rica ederiz!!!

- Deste özelliği: Makinenizde deste özelliği sadece tek kupür (ayır) ve adet modlarında kullanılabilir.

Karışık para sayım (değer) modunda desteleme fonksiyonu aktif değildir.

- Sahtelik sensörleri: Makinenizde çeşitli sahtelik sensörleri bulunmaktadır. Bu sensörler sayılan paraların sahteliklerini kontrol eder. Bu sebeple sahtelik sensörlerinin sayım yaparken mutlaka açık olması gerekmektedir. Makine ekranının üst kısmında sahtelik sensörlerinin ibareleri yer almaktadır.

UV, MG, IR, MT, DD ibareleri sahtelik sensörlerini gösterir. Bu sensörler ancak ışıklı durumda ise açık anlamına gelir. Eğer bu ibareler koyu renkli ise sensörler kapalı konumdadır. Bu sebeple makinenizin klavyesinde bulunan tuşlar vasıtası ile bu sensörleri aöik konuma getiriniz (IŞIKLI konumda olması gereklidir)

* Makineniz bu sensörler sayesinde, çift para, yarım para, sahte para,, zincir para ve farklı boyut kontrolleri yapıp sizi ekranda ikaz edecektir.

Hata mesajları

Makineniz para sayma esnasında size görsel, sesli, ışıklı uyarılar verebilir. Bu tip durumlara hata mesajları denilir. Bu hata mesajları makineniz donanım veya yazılım kaynaklı veya sayılan banknotlarda şüphelenilen durumlarda söz konusu olacaktır.

Karşılaabileceğiniz hata mesajları aşağıdaki gibidir;

E1 - Yarım para

E2 - Şüpheli banknot UV

E3 - Şüpheli banknot MG

E4 - Şüpheli banknot MG

E5 - Çift banknot

E6 - Zincir banknot

Kolay kullanım talimatları

- Banknotlarınızı makineye Figure 1 deki şekilde ekrana doğru yaslayarak koyunuz
- Banknotları Figure 2 deki şekilde arkaya doğru itiniz
- Banknotlar Figure 3 teki pozisyona geldikten sonra makine sayıma başlayacaktır



Figure 1



Figure 2



Figure 3

- Banknotlarınızın sayımı başladıktan sonra paralarınızı koyduğunuz haznenin sol ve sağ tarafında bulunan kulakçıkları oynatarak paralarınızın ortalanmasını sağlayınız. Bu şekilde daha düzgün ve sorunsuz sayım sonucu elde edersiniz. Bu şekilde banknotlar makinenize daha düzgün bir biçimde girecek ve kontrol aynı oranda düzgün olacaktır.